WEBCAM S-VISION

MANUAL DE USUARIO
PC-320425

Antes de comenzar a usar el producto es importante que leas este manual.

Contenido

- Cámara para computadora 1 pieza
- Guía de usuario 1 pieza

Instalación

1.- Conecta la cámara web a un puerto USB disponible, tu sistema la detectará y comenzara la instalación de los controladores

Instalación de software del controlador
Instalando software de controlador de dispositivo
Dispositivo compuesto USB
USB Camera
Listo para usar
Buscando en Windows Update...
Se puede tardar un tiempo en obtener el software de controlador de dispositivo de Windows Update.
Omitir el paso de obtener software de controlador de Windows Update
Cerrar

2-. Una vez terminada la instalación de los controladores el sistema te indicara y podrás utilizarla con aplicaciones compatibles con cámaras web por ejemplo Messenger o Skype para realizar video llamadas



Instalación de la aplicación AMCap

Si deseas grabar video o tomar imágenes con tu cámara es necesario que instales la aplicación que viene en el disco para esto sigue los siguientes pasos:

1.- Ejecuta el archivo que viene en el disco llamado “autorun.exe”, da clic en el botón instalar driver “Install driver” se abrirá la siguiente ventana indicando el comienzo de la instalación, da clic en “siguiente”


USB Video Device Ver. 5.8.54300.120 - InstallShield Wizard
Bienvenido a InstallShield Wizard de USB Video Device
InstallShield(R) Wizard instalará USB Video Device en su equipo. Para continuar, haga clic en Siguiente.
InstallShield
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

2.- Durante el proceso de instalación se desplegara una ventana de seguridad de Windows la cual te preguntará si deseas instalar el programa. Solo debes presionar “Instalar” para continuar

Seguridad de Windows
¿Desea instalar este software de dispositivo?
Nombre: Sonix Dispositivos de imagen
Editor: SONIX TECHNOLOGY CO., LTD
Siempre confiar en el software de "SONIX TECHNOLOGY CO., LTD".
Instalar
No instalar
Sólo debería instalar software de controlador de proveedores en los que confíe. ¿Cómo puedo decidir qué software de dispositivo es seguro para instalar?

3.- Concluida la instalación se mostrara la siguiente ventana a la cual debes de presionar “Finalizar” para concluir la instalación.


USB Video Device Ver. 5.8.54300.120 - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard completo
InstallShield Wizard ha instalado USB Video Device con éxito. Haga clic en Finalizar para salir del asistente.
InstallShield
< Atrás
Finalizar
Cancelar

4.-Terminada la instalación en “Programas” del menú “inicio” aparecerá la aplicación instalada llamada AMCap



5.- Da clic para comenzar la ejecución y se abrirá la aplicación con la ventana de la imagen de captura de la cámara



El proceso de instalación puede variar de un sistema operativo a otro pero el procedimiento a seguir es el mismo

Aplicación AMCap

La aplicación AMCap en un software que te permite grabar video y tomar imágenes con tu cámara además de brindarte la opción de configurar el video y de tener algunos divertidos efectos. Aquí te describimos las principales funciones

Configuración de video:

Para cambiar la configuración del video debes ingresar al menú “Options” y seleccionar “Video Capture Filter”

Dentro de la pestaña de “Setting” podrás cambiar los parámetros de brillo, contraste, etc.; al igual que puedes invertir la imagen de manera vertical u horizontal con las opciones “Image Mirror” y “Image flip”



En la pestaña “Effects” tendrás la opción de seleccionar distintos tipos de efectos (Effect) y marcos (Frame) para aplicar en el video y así dar un toque personal a tus capturas de video e imagen



Por último la pestaña de “Zoom” te permite aplicar un acercamiento a la imagen, para usarlo debes de habilitar la opción “Enable zoom”

También cuenta con la opción “Enable Face Tracking” la cual te permite que la cámara realice un seguimiento de rostro durante el video



Fotografías

Para tomar fotografías solo tienes que presionar el botón superior de la cámara y se abrirá una ventana con la toma de la fotografía

Ahí podrás aplicar rotación a tu imagen en el menú “Rotate” y guardarla con el menú “File” y la opción “Save”

Para seleccionar el tamaño de la fotografía necesitas ingresar al menú “Options” (en tu ventana principal del AMCap) y seleccionar “Video Capture Pin” y en la opción “Tamaño de salida” elegirás el tamaño que desees

Video

Para capturar video debes de ingresar el menú “Capture” y elegir la opción “Start Capture” se te abrirá una ventana indicando la ruta donde se generara el video, debes de elegir “ok” para comenzar, para terminar la captura debe de elegir la opción “Stop Capture” del menú “Capture”

Consultas frecuentes

No inicia el programa amcap

- Si tienes problemas con el programa AMCap, desinstala el programa y procede de nuevo con la instalación.

No se ve imagen con el amcap

- Al iniciar el programa Amcap asegúrate que en el menú de “Options” este marcada la opción de “Preview”.
- Asegúrate de que el cable USB este bien ajustado al puerto de tu PC.
- Cambia la cámara de puerto USB o revisa que estén los controladores correctamente instalados.
- Reinicia tu computadora.

La imagen de la cámara se ve borrosa

- Para ajustar el enfoque de la cámara solo debes de girar la parte frontal de esta para asi obtener el mejor enfoque

No se escucha el audio del micrófono

- Asegúrate de tener configurada la entrada USB del micrófono

Cuidados

No uses los dedos u otros objetos filosos para tocar el lente de la cámara.
Los paños de algodón suave o microfibra son recomendables para limpiar la cámara y sus partes ópticas.

No uses este producto en ambientes que sean o muy calientes, fríos o con mucho polvo.
Evita que el producto sufra graves impactos que podrían dañar el funcionamiento habitual.

Especificaciones técnicas

Alimentación..…….....…….... 5 Vcc 150 mA
Resolución: ……. 800 x 600 pixeles
Conector…….…….. USB
Compatibilidad: ……. Windows® XP / Vista / 7 / 8/ 8.1
Rango de muestreo: ……. 30 fps (cuadros por segundo
Sensor: ……..CMOS

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico:
soporte@masterchoice.com.mx
México, Guadalajara y Monterrey 4777-0853
Resto del país 01 800 724 64 23